

## INTSTRUKCJA OBSŁUGI

### Odbiornik zewnętrzny BS-REC2 (V20)



#### Dane techniczne :

1. Napięcie zasilające - 12V-24V DC
2. Częstotliwość pracy - 433,92 MHz
3. Kodowanie zmienne (kroczące) Keelog
4. Ilość kanałów - 2
5. Pojemność pamięci - 400 kodów
6. Czas załączenia przekaźnika – max 10s

#### Opis złącza :

- GND - 0V  
V+ - +12-24V  
CH1 - styki przekaźnika kanału 1 (zwarte tak długo jak długo naciśnięty jest przycisk na pilocie – nie dłużej niż 10s)  
CH2 - styki przekaźnika kanału 2 ( - // - )

#### Programowanie :

1. Programowanie przycisków pilota :  
Naciśnij przycisk „LEARN1” (dla kanału 1) lub „LEARN2” (dla kanału 2) przez ok. 1 sekundę . Dioda świecąca „LEARN” zaświeci się . Następnie należy nacisnąć wybrany przycisk na pilocie 2 razy (przez ok. 1 sekundę) . Należy poczekać kilka sekund aż dioda zamruga i zgaśnie . Wybrany przycisk został zaprogramowany .
2. Powyższe postępowanie należy powtórzyć dla wszystkich pilotów .
3. Kasowanie pilotów  
Aby skasować wszystkie zaprogramowane piloty należ nacisnąć i przytrzymać przycisk „LEARN1” lub „LEARN2” . Dioda świecąca „LEARN” zaświeci się . Po kilku sekundach dioda zgaśnie . Piloty zostały skasowane . Należy zwolnić przycisk .

**Uwaga! Zaprogramowanego przycisku na pilocie nie wolno trzymać wciśniętego dłużej niż 10 sekund**

# HATO

THE NAME OF QUALITY

**HATO POLSKA S.C. Tomasz Słodkowski - Harmeet Singh**

ul. Tunelowa 57 40-676 Katowice  
magazyn/sprzedaż/serwis - ul. Żeromskiego 1 41-205 Sosnowiec  
tel. 032-785-25-42  
[www.hato.com.pl](http://www.hato.com.pl)