

## Wymiana wysprężenia w napędach HATO 200/ HATO 200C/HATO 180C

1. Zdemontować głowicę napędu
2. Poluzować śrubę napinającą łańcuch napędowy
3. Rozpiąć spinkę łańcucha
4. Wyjąć zębatkę napędzającą łańcuch razem z jej mocowaniem
5. Wysunąć wysprężenie z szyny razem z łańcuchem

Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności